


Serie / Series	Gültig für Profile / Valid for Profiles	Enddeckel / End Covers
Lichtkanal 045	LK-P 045.001, LK-P 045.003, LK-P 045.005.1	LK-Z 045.001
Lichtkanal 045	LK-P 045.002, LK-P 045.005.2	LK-Z 045.002
Lichtkanal 070	LK-P 070.001, LK-P 070.003, LK-P 070.005.1	LK-Z 070.001
Lichtkanal 070	LK-P 070.002, LK-P 070.005.2	LK-Z 070.002



Exzenter in gezeigter Richtung (in Richtung Enddeckel) mit Inbusschlüssel anziehen. Für LK-Z 045... die Exzenter in entgegengesetzter Richtung anziehen.
Tighten eccentrics with Allen key in the direction shown (towards the end cover). For LK-Z 045... tighten the eccentrics in the opposite direction.

Inbusschrauben für Erdung **leicht** anziehen (**Anzugsmoment: max. 0.4 Nm**).
 Für LK-Z 045... die Inbusschrauben in entgegengesetzter Richtung **leicht** anziehen.
*For grounding tighten the Allen screws **slightly** (tightening torque: max. 0.4 Nm).*
 Für LK-P 045... tighten the Allen screws **slightly** in opposite direction.